




## i-matic Studio

© 2013 i-matic© GmbH



Entwicklungsumgebung  
i-matic GmbH

# Bedienungsanleitung Seite 1

**i-maticStudio**

---

*by i-matic© GmbH*

*i-maticStudio ist das Entwicklungssystem  
der i-matic GmbH*

*i-matic Studio ist eine Alternative zum  
browsergestützten Script Editor im  
WEB-UI des Homematic Systems.*

*Es war nicht unser Anliegen das WEBUI  
der Homematic CCU zu ersetzen.*

*Für die Administration und die Einrichtung  
ist sie nach wie vor die erste Wahl.*

*Bei der Entwicklung von Scripten und der  
Umsetzung der Haussteuerungsprojekte ist  
der Programmierer über das WEBUI doch  
sehr mühsam.*

*Das war unser Ansatz hier eine  
produktivere Alternative zu schaffen*

## **i-matic Studio**

© 2013 i-matic© GmbH

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

Printed: April 2013 in (whereever you are located)

### **Publisher**

*i-matic GmbH*

### **CEO and Managing Director**

*Dipl. Ing. Dipl. WirtschaftsIng.*

*Michael Höfmann*

### **Technical Editors**

*N.N.*

*N.N.*

### **Cover Designer**

*N.N.*

### **Team Coordinator**

*N.N.*

### **Production**

*i-matic GmbH*

### **Besonderer Dank :**

*An dieser Stelle sei allen gedankt, die mit Ihrer moralischen Unterstützung, Ihrem Verständnis und Ihrem technischen Wissen an der Umsetzung geholfen haben.*

# Inhalt

Foreword	7
<b>Teil I Einführung</b>	<b>9</b>
<b>Teil II Bevor Sie beginnen</b>	<b>11</b>
<b>Teil III Die Benutzeroberfläche</b>	<b>13</b>
1 Objektbaum.....	13
Konstante .....	14
Typen .....	15
SysVars .....	16
SysVar Menu .....	17
SysVar Help .....	18
SysVar New .....	18
SysVar Edit .....	19
SysVar Delete .....	20
SysVar Properties .....	21
SysVar Refresh.....	21
Programs .....	21
Program Menu .....	22
Program Help .....	22
Program New .....	22
Program Edit SubMenu.....	23
Program Edit .....	23
Edit .....	26
Add New Block .....	26
Delete New Block .....	26
Delay ändern .....	26
Add Trigger .....	26
ChannelCondition .....	28
SystemCondition .....	28
TimeModul .....	29
Periodische Trigger .....	30
Program Delete .....	32
Program Properties .....	32
Program Refresh.....	33
Rooms .....	33
Functions .....	33
Devices .....	34
Channels .....	34
DataPoints .....	34
<b>Teil IV HomeMatic System</b>	<b>37</b>
<b>Teil V Script Editor</b>	<b>39</b>
1 Syntax Highlighting.....	39
2 Auto Complete.....	40

3	Completion Proposals.....	41
4	Editor Settings.....	42
5	Formatierung.....	43
6	Extended Error Messages.....	43
7	Drucken .....	44
8	Run .....	45
9	Tastatur .....	46
<b>Teil VI Output Fenster</b>		<b>50</b>
1	Variable .....	50
2	Messages.....	51
3	Print .....	51
4	Save .....	51
<b>Teil VII i-matic Control</b>		<b>53</b>
1	Die Startseite.....	54
2	Systemvariable.....	54
3	Programme.....	57
4	Räume .....	57
5	Gewerke.....	57
6	Favoriten.....	58
7	Datenpunkte.....	59
8	Einstellungen.....	60
9	Einstellungen DataPoint View.....	61
10	Threads .....	63
<b>Teil VIII Einstellungen</b>		<b>66</b>
1	Verbindungseinstellungen.....	66
2	Allgemeine Optionen.....	66
3	Oberflächen Thema anpassen.....	67
4	SyntaxHighlighter anpassen.....	69
5	AutoComplete anpassen .....	70
6	CompletionProposals anpassen.....	71
7	i-maticControl Einstellungen.....	72
<b>Teil IX FAQ</b>		<b>77</b>
<b>Teil X Das Konzept</b>		<b>79</b>
<b>Teil XI Tipps und Tricks</b>		<b>81</b>

<b>Teil XII</b>	<b>Lizensierung</b>	<b>83</b>
	<b>Index</b>	<b>84</b>

## Vorwort

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung  
genau durch.

Nur das ermöglicht Ihnen die Software  
zu verstehen und alle Funktionen  
optimal zu nutzen.

Bei weiteren Fragen, wenden Sie sich  
bitte an den Entwickler.

**Unter dem Menüpunkt INFO haben Sie  
die Möglichkeit uns eine EMail mit  
Ihren Anregungen und Wünschen  
zukommen zu lassen. Wir freuen uns,  
über Ihre Meinung !**


**Oder direkt per Mail an :  
[info@i-matic.de](mailto:info@i-matic.de)**

***i-matic***®

## Einführung

Hier beginnt das neue Kapitel zum Thema : Einführung

# Teil





# 1 Einführung

i-matic Studio stellt Ihnen eine integrierte Entwicklungsumgebung für die Homematic Script Sprache zur Verfügung.

i-matic Studio besteht aus 2 Komponenten :

1. TCL IDE, der integrierten Entwicklungsumgebung

UND

2. i-matic Control, einem alternativen Anzeige und Steuerungsmodul für Ihre Haussteuerung.

Neben Autocomplete, Syntaxhighlighting und Codevervollständigung, Ausdruck von Programmen der Zentrale können einzelne Scripte auch in einem Thread im Hintergrund ausgeführt werden.

Im Gegensatz zu einigen anderen Programmen benötigt i-matic Studio kein XML-API Patch oder sonstige Zusatzsoftware auf der Zentrale.

Lediglich, wenn Sie die erweiterten Fehlermeldungen nutzen möchten, benötigen Sie einen FTP Zugang zur Zentrale. Hierzu müssen Sie mittels TELNET zunächst ein Root Passwort setzen und die FTP Zusatzsoftware auf der CCU installieren. Die erweiterten Fehlermeldungen zeigen Ihnen unter dem Editorfenster Hinweise zu aufgetretenen Fehlern an.

i-matic Studio unterstützt auch den Fernzugriff per VPN über [meine-homematic.de](http://meine-homematic.de). Damit können Sie auch Scripte auf entfernten Zentralen ausführen.



i-matic Studio wurde komplett in englischer Sprache gehalten. Eine deutsche Übersetzung ist in Arbeit. Da die Scriptsprache sowieso in English vorliegt, dürften auch die englischen Menüpunkte und Schaltflächenbeschriftungen für den Nutzer kein Problem darstellen.

***i-matic***®

## Bevor Sie beginnen

Hier beginnt das neue Kapitel zum Thema : Bevor Sie beginnen

# Teil



## 2 Bevor Sie beginnen

### **Bevor Sie beginnen, machen Sie unbedingt eine komplette Sicherung Ihres Homematic Systems.**

Starten Sie dazu die bestehende WEB Oberfläche Ihrer Haussteuerung, indem Sie die IP Adresse Ihrer Zentrale eingeben.

Wechseln Sie zu Systemeinstellungen und Zentralenwartung / Systembackup erstellen. Lassen Sie ein Backup erstellen und warten Sie, bis sie die Backup Datei herunterladen können.

Speichern Sie diese Datei an einen sicheren Ort.

Durch falsche / unbeabsichtigte Programmierung können Sie u.a.:

- Programme auf der CCU unbrauchbar machen
- Die CCU Zentrale blockieren
- Die CCU Zentrale zum Absturz bringen
- Angelernte Komponenten unbrauchbar machen

Das sind alles keine Fehler von i-matic Studio. Das ist ebenfalls durch die Script Programmierung über die von HomeMatic mitgelieferte WEB Benutzeroberfläche möglich.

i-matic übernimmt keine Haftung für Schäden dieser Art. Wir haben die Software ausgiebig getestet und nutzen Sie für die Programmierung unserer Kundenanlagen selber. Bei diesen Tests haben wir in seltenen Fällen ebenfalls von der Rücksicherung Gebrauch machen müssen.

Für die Nutzung gelten die der Software beigelegten Lizenzbedingungen, deren aktuelle Version Sie unter INFO / ABOUT aufrufen und ausdrucken können.



## Nutzen Sie unser Video Tutorials auf [i-matic.de](http://i-matic.de) oder youtube !

Hier finden Sie viele nützliche Tipps rund um das Thema Hausautomation !

## Die Benutzeroberfläche

Hier beginnt das neue Kapitel zum Thema : Die Benutzeroberfläche

# Teil




### 3 Die Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche teilt sich in drei Teile auf :


Links die Objektstruktur der Zentrale.

In der Mitte der Editor für die Scripte

und rechts das Ausgabefenster.




#### 3.1 Objektbaum



In dem Objektbaum werden die einzelnen Objekte der Zentrale und der Scriptsprache TCL dargestellt.

Um die Objektstruktur einmal einzulesen, wählen Sie den Menüpunkt **HomeMatic System / Read System Structure**. Damit werden die Objekte neu aus der CCU eingelesen. Wenn Sie keine Komponenten hinzugefügt haben, müssen Sie diesen Schritt nicht wiederholen. Wurden die Objekte einmal eingelesen, dann werden sie beim nächsten Start aus dem Speicher geladen.

Alternativ können Sie die Schaltfläche :




benutzen.

Um die Datenstruktur einmal einzulesen, wählen Sie den Menüpunkt **HomeMatic System / Read Data System Structure**. Damit wird die Datenstruktur neu aus der CCU eingelesen. Wenn Sie keine Komponenten hinzugefügt haben, müssen Sie diesen Schritt nicht wiederholen. Wurden die Daten einmal eingelesen, dann werden sie beim nächsten Start aus dem Speicher geladen. In der Datenstruktur werden die Beziehungen von Geräten, Kanälen und Datenpunkten (auch zu Gewerken und Räumen) gespeichert.

Mit dem Menüpunkt **HomeMatic System / Read Datapoint Values** schließlich lesen Sie die Werte der Datenpunkte ein. Dieser Punkt gibt dann die augenblicklichen Werte der Datenpunkte wieder, wie z.B. die Temperatur in einem Raum.


### 3.1.1 Konstante

Auflistung der Systemkonstanten TCL :




### 3.1.2 Typen

Auflistung der in TCL Script verwendeten Typen :



### 3.1.3 SysVars

Listet alle Systemvariable auf :



Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Systemvariable, dann werden die Daten der Variablen abgefragt und im Outputfenster dargestellt :




SysVar Name	: Anwesenheit
Bezeichnung	: Anwesenheit
Min Wert	: 0
Max Wert	: 0
Einheit	: null
akt. Wert	: true
protokolliert	: False
sichtbar	: True
ValueType	: Boolean
ValueSubType	: Logikwert
Wert Wahr	: anwesend
Wert Falsch	: nicht anwesend
IseID	: 950
Letzte Änderung	: 19:22:29 26.02.2013


TIPP : Haben Sie eine Systemvariable selektiert, dann können Sie den Wert sofort ändern, indem Sie F2 drücken.

### 3.1.3.1 SysVar Menu

Klicken Sie im Objekt Baum mit der rechten Maustaste auf eine Systemvariable, dann erhalten Sie folgendes Untermenü :



### 3.1.3.2 SysVar Help



Klicken Sie auf den Punkt SysVars, so erhalten Sie Hilfe zu den Systemvariablen.

### 3.1.3.3 SysVar New

Hier können Sie eine neue Systemvariable anlegen.

Nach dem Klick auf New erscheint dieser Eingabedialog :

Hinweis : Haben Sie ausgehend von einer bestehenden Systemvariablen diesen Punkt gewählt, dann werden die Einstellungen dieser Systemvariablen als Vorlage für die neue Systemvariable herangezogen. Sie müssen dann nur noch die gewünschten Einstellungen abändern und haben so schnell eine Systemvariable kopiert.

Geben Sie zunächst der Variablen einen neuen Namen. Dann bestimmen Sie den Variablen Typ. Der


Variablen SubType wird automatisch mit angepaßt, so wie die CCU ihn erwartet.

Abhängig vom Variablen Typ, erhalten Sie dann zusätzliche Felder, wie Werte für WAHR und FALSCH, Min- und Max- Werte, Einheiten der Werte etc.

Mit Add / Update schließlich legen Sie die neue Variable an.

Mittels Abort können Sie die Anlage abbrechen.

#### 3.1.3.4 SysVar Edit



Comment : Hier können Sie die Beschreibung der Systemvariablen ändern.

Visible : Hier können Sie die Sichtbarkeit der Systemvariablen umschalten.

Logging : Hier können Sie die Protokollierung der Systemvariablen umschalten.

Mit diesem Menüpunkt können Sie den aktuellen Wert der Systemvariablen ändern.

In Abhängigkeit vom Variablentyp der Systemvariablen, erhalten Sie unterschiedliche Eingabedialoge, um den Wert einzustellen:

z.B. Boolean :

Systemvariable : Alarmzone 1  
Aktueller Wert : nicht ausgelöst  
Neuer Wert : nicht ausgelöst

ausgelöst      nicht ausgelöst

**Abbrechen**      **Ändern**

oder Zahl :


Systemvariable : Windgeschwindigkeit\_Auf  
aktueller Wert : 30.000000 km/h  
Neuer Wert : 30,00 km/h

0,00 km/h      150,00 km/h

**Abbrechen**      **Ändern**

### 3.1.3.5 SysVar Delete

Mit diesem Menüpunkt können Sie eine Systemvariable wieder von der CCU entfernen.



Nachdem Sie die Sicherheitsabfrage oben bestätigt haben, wird die Systemvariable von der CCU entfernt. Es wird nicht geprüft, ob z.B. in den verbleibenden Programmen noch mit der gelöschten Systemvariablen gearbeitet wird.

### 3.1.3.6 SysVar Properties

Hier erfahren Sie mehr zu den aktuellen Parametern der ausgewählten Systemvariablen.

SysVar Name	:
Bezeichnung	:
Min Wert	: 0
Max Wert	: 0
Einheit	:
akt. Wert	:
protokolliert	: False
sichtbar	: True
ValueType	: unbekannt
ValueSubType	: Zahl
Wert Wahr	:
Wert Falsch	:
IseID	:
Letzte Änderung	: 04:14:42 24.03.2013

Wählen Sie den Punkt, dann werden die Parameter der ausgewählten Systemvariablen von der CCU abgefragt und im Output Fenster angezeigt.


### 3.1.3.7 SysVar Refresh

Neben i-matic Studio ist eine Bearbeitung der Objekte auf der CCU immer noch mittels WEBUI, XML-API etc. möglich.


Mit diesem Unterprogrammpunkt können Sie die Daten der Systemvariablen auf der CCU mit den Daten in i-matic Studio wieder synchronisieren.

## 3.1.4 Programs

Listet alle Programme auf :




Ein Rechtsklick auf den Programmnamen gibt die zusätzlichen Daten des Programms an :



#### 3.1.4.1 Program Menu

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Programm, so erscheint folgendes Unterprogramm :




#### 3.1.4.2 Program Help

Durch den Klick auf den obersten Menüeintrag Programs, rufen Sie die Hilfeseiten für die Programme auf.

#### 3.1.4.3 Program New

Ein Klick auf diesen Menüpunkt öffnet den folgenden Dialog :




Geben Sie dem neuen Programm einen Namen. Es wird ein neues Programm auf der CCU mit

diesem Namen angelegt. Dieses Programm hat keinen Bedingungsblock.

Es wurde lediglich ein Anweisungsblock (SingleDestination) angelegt, der mit einer Verzögerung von 10 Sekunden nach Aufruf des Programms ausgeführt wird.

#### 3.1.4.4 Program Edit SubMenu



Comment : Kommentar des Programmes ändern


Visible : Sichtbarkeit des Programmes ändern

Active : Programm aktivieren / Programm deaktivieren

Access : Zugriff auf das Programm zulassen / Programm sperren

#### 3.1.4.5 Program Edit

Mit diesem Punkt können Sie Parameter des Programms ändern und den Quelltext editieren und testen :



Ein Programm kann mehrere Anweisungsblöcke haben.

Ein Anweisungsblock kann

1. Die Einstellung einer Systemvariablen sein
2. Die Einstellung eines Gerätes sein
3. oder die Ausführung eines Scriptes sein.

Sie sehen in diesem Dialog nur die Anweisungsblöcke, die ein Script beinhalten.


Die blaue Numerierung oben rechts zeigt Ihnen den Index des Anweisungsblockes an. In der Regel wählt man die Anweisungen nach den Verzögerungen (Delay). Wählen Sie über die Auswahlbox oben den gewünschten Anweisungsblock aus.

- Anweisungsblock wählen
- CheckOut -> Anweisungsquelltext in den Editor holen
- Add New Proc Block : Einen neuen Anweisungsblock für Scripte hinzufügen
- Delete Proc Block : Den ausgewählten Anweisungsblock für Scripte von der CCU löschen
- Delay für den gewählten Block ändern :
  - Verzögerungszeit einstellen
  - Es erscheint die Schaltfläche ChangeDelay
  - ChangeDelay ändert die Verzögerung für diesen Anweisungsblock auf der CCU



Es kann mehrere auslösende Ereignisse (Trigger) für ein Programm geben. Diese sind alle mit ODER verknüpft. Tritt ein Ereignis ein, dann wird das Programm gestartet. Zustände, die zusätzlich berücksichtigt werden müssen, werden dann im Programm selber abgefragt.

### Eine Bedingung hinzufügen :



Mit Add Condition kann eine Bedingung für das Programm hinzugefügt werden. Wählen Sie über das DropDown Menü des Buttons Add Condition die gewünschte Bedingungs - Art aus.

### Eine Bedingung ändern :

Wählen Sie zuerst aus der Auswahlliste die Bedingung aus, den Sie ändern möchten, indem Sie bei der gewünschten Bedingung einen Haken setzen.

Mit Edit Condition können Sie eine Bedingung des Programms editieren. Die Daten der Bedingung werden in der entsprechenden Anzeige angezeigt. Sie können den Typ der Bedingung (Zeitmodul, Kanalzustand oder Systemzustand) nicht ändern. Dazu löschen Sie zunächst die Bedingung und legen eine neue Bedingung der gewünschten Art wieder an.

### Eine Bedingung löschen :

Wählen Sie zuerst aus der Auswahlliste die Bedingung aus, den Sie ändern möchten, indem Sie bei der gewünschten Bedingung einen Haken setzen.

Mit Delete Selected Condition kann eine Bedingung für das Programm entfernt werden. Klicken Sie den Button Delete All Conditions selber, dann werden alle Bedingungen des Programms auf einmal

entfernt !

TIPP: Befinden Sie sich im Objektbaum direkt auf einem Programm und ist dieses selektiert, dann können Sie das Programm sofort mit F2 ändern.

#### 3.1.4.5.1 Edit

Mit dem Befehl CheckOut holen Sie den Quelltext des selektierten Blocks in den Quelltext Editor.

Hier können Sie den Quelltext verändern und testen.

Der **SAVE AS** Button in der Schalterleiste wechselt von **SAVE AS** in **Check In**.

Haben Sie den Quelltext wie gewünscht verändert und ausgiebig getestet, dann können Sie das Programm mit **Check In** wieder zurück auf die CCU übertragen.

Da Sie im Quelltext auch mehrere Programme gleichzeitig öffnen können, behalten Sie den Überblick und können auch sehr leicht andere Programme einsehen, abschreiben oder Teile daraus kopieren.

#### 3.1.4.5.2 Add New Block

Mit dem Schalter Add New Block können Sie einen neuen Quelltext Block im Programm anlegen. Für eine stabile CCU ist es wichtig, dass nicht zu viele Schaltvorgänge gleichzeitig ablaufen. Jedem Programmblock (Skript) wird dabei eine individuelle Verzögerung zugeordnet. Die Voreinstellung für die Verzögerung eines neuen Programmblockes sind 10 Sekunden nach dem letzten vorhandenen Programmblock.

#### 3.1.4.5.3 Delete New Block

Benötigen Sie einen Programm Block nicht mehr, z.B. weil Sie seine Funktion bereits in einem anderen Programmblock untergebracht haben, dann können Sie mit dieser Schaltfläche den selektierten Programmblock wieder löschen.


#### 3.1.4.5.4 Delay ändern

Für bereits vorhandene Programmblöcke auf der CCU können Sie die Verzögerungszeit (Delay) ändern. Damit können Sie die Ausführungsreihenfolge der Programme bestimmen und ändern.

Um die Verzögerungszeit zu ändern, überschreiben Sie die Verzögerungszeit einfach und Bestätigen Sie die Änderung mit dem Button **CHANGE DELAY**, um die Änderung auf der CCU wirksam zu machen.

#### 3.1.4.5.5 Add Trigger

Auslösende Ereignisse, Trigger werden mit diesem Button neu angelegt.



Wählen Sie, welche Art von Bedingung Sie hinzufügen möchten. Es gibt grundsätzlich drei **Arten von Bedingungen** :

- Kanaleigenschaften : ChannelCondition

Bei den Kanaleigenschaften wird ein Ereignis ausgelöst, wenn sich der Wert oder Zustand eines Kanals geändert hat. z.B. wenn ein Taster gedrückt wurde, oder eine bestimmte Temperatur erreicht wurde. Wählen Sie diese Triggerart, wenn Sie in Ihrem Script ein solches Ereignis behandelt möchten.

- Systemeigenschaften : SystemCondition

Bei den Systemeigenschaften wird nicht der Wert oder die Eigenschaft eines Kanals als Auslöser herangezogen, sondern der Wert oder der Zustand einer Systemvariablen. Nutzen Sie diese Bedingung, wenn Sie z.B. auf den Wechseln von Anwesenheit auf Abwesenheit oder bei der Auslösung eines Alarmes reagieren wollen.

- Zeitgesteuert : TimeModul

Mit der **Zeitsteuerung** steht ein mächtiges Werkzeug zur Verfügung, mit dem Sie Programme zu bestimmten Zeiten in bestimmten Rhythmen ausführen wollen. Das kann einmalig, täglich oder auch alle 2 Stunden sein. Eine mögliche Anwendung ist, z.B. Jede Nacht um 00:05 Uhr berechnen zu lassen, ob es sich bei dem neuen Tag um einen Feiertag handelt. Oder aber nachts alle Min. und Max. Werte z.B. von Temperatur zurückzusetzen.

## 3.1.4.5.1 ChannelCondition

Mit diesem Dialog stellen Sie die Kanalbedingungen ein :

Oben links sehen Sie die Auswahlliste aller Kanäle, die Sie heranziehen können. Rechts daneben alle zu dem gewählten Kanal verfügbaren Datenpunkte. Unter den Auswahlboxen steht ein ergänzender Text.

In der zweiten Reihe links sehen Sie die Vergleichsbedingung für diese Kanal. Die Möglichkeiten hier sind abhängig vom Datentyp des Kanals. Liefert der Kanal Zahlenwerte ist eine Abfrage von bis, größer, kleiner etc. möglich. Bei Binärwerten ist nur eine Auswahl von Wahr oder Falsch möglich, bzw. diesen Werten zugeordneten Texte. i-maticStudio erkennt das selbstständig und schlägt Ihnen die passenden Einstellungen vor.

Im 4. Auswahlfeld geben Sie an, bei welcher Art der Änderung des Datenpunkt Wertes das Ereignis und damit der zugehörige Programmblock aktiviert werden soll.

links unten geben Sie die Vergleichswerte ein. In grün, rechts daneben, wird Ihnen der aktuelle Wert des Datenpunktes angezeigt.

## 3.1.4.5.2 SystemCondition

Die Definition für einen Trigger, der sich auf eine Systemvariable bezieht, erfolgt analog zu den Eingaben einer Kanalbedingung :

System Condition

[C000,D-001,S000,C1000,C2000]

Alarmzone 1

Alarmmeldung Alarmzone 1

From Until

Check Change

Wert (von bis)

Auslösen auf Änderung

Compare Value :

Equals : nicht ausgelöst

Current Value : nicht ausgelöst

Abort

Add Trigger

Hier wird im ersten Auswahlfeld die Systemvariable ausgewählt. Die Auswahl für den Datenpunkt fehlt. Die übrigen Eingabefelder entsprechen der Eingabe der Kanalbedingung <sup>28</sup>.

#### 3.1.4.5.5.3 TimeModul

Hier geben Sie die Daten und Bedingungen für die Einstellung des Zeitmodules ein :

**TimeModul**

☐ Time Range

☒ Begin / End

☐ Whole Day (sotNone)

☐ At DayLight (sotAfterSunrise)

☐ At Night (sotAfterSunset)

Begin : 07:25:25 End : 07:55:25

☐ Time

18:05:39

---

**Pattern**

ttCalOnce

At : 27.03.2013

---

**Valid**

From : 27.03.2013

☒ No End

☐ Ends After 0 Repetitions

☐ Ends On : 27.03.2013

Abort Add TimeModul

Das Zeitmodul ist relativ komplex. Die Eingabe gliedert sich in 3 Bereiche :

### 1. Der Auslösezeitpunkt :

Es gibt die Möglichkeit eine feste Zeit (Time) oder einen Zeitbereich (TimeRange) einzustellen. Bei TimeRange können zusätzlich auch die Astrofunktionen (tagsüber und nachts) herangezogen werden. Damit diese richtig funktionieren, muss bei den CCU Werten die korrekte Geo-Position hinterlegt werden. Das kann man mit Google relativ einfach machen.

### 2. Das Wiederholungsmuster :

Im zweiten Bereich geben Sie das Wiederholungsmuster<sup>30</sup> ein. Sie können wählen zwischen z.B. einmaliger, periodischer, täglicher (mit Unterscheidung Wochentag und Wochenende) , wöchentlicher, monatlicher und jährlicher Ausführung.

### 3. Die Gültigkeitsdauer :

Im dritten letzten Bereich geben Sie die Gültigkeitsdauer des Triggers an. Sie können den Trigger auf einen Zeitraum begrenzen oder z.B. auf eine Anzahl von Ausführungen oder ihn endlos laufen lassen,

Eine Auswahl der Einstellmöglichkeiten für die Muster des Triggers sehen Sie hier :

Einmalig :

**Pattern**

ttCalOnce

At : 27.03.2013

Periodisch :

**Pattern**

ttPeriodic

Run every

0 Hours

Täglich :

**Pattern**

ttCalDaily

☒ On every Day

☐ Every 0 Days

☐ On Weekend (Sa.+Su.)

☐ On Workdays (Mo.-Fr.)

Wöchentlich :

**Pattern**

ttCalWeekly

☒ Every Week On :

☐ Every 0 Weeks On :

☐ Monday

☐ Tuesday

☐ Wednesday

☐ Thursday

☐ Friday

☐ Saturday

☐ Sunday

Monatlich :

**Pattern**

ttCalMonthly

☒ On every 0 Day On Every 0 Month

☐ On every first Monday on every 0 Month

Jährlich :

**Pattern**


ttCalYearly

☒ Every 0 January

☐ On first Monday at January

#### 3.1.4.6 Program Delete

Ein komplettes Programm von der CCU löschen :




Nach Bestätigen der Sicherheitsabfrage wird das Programm komplett, incl. aller Bedingungen und Anweisungen von der CCU gelöscht.

#### 3.1.4.7 Program Properties

Fragt die Daten und Parameter des ausgeählten Programms auf der CCU ab und zeigt sie im Ausgabefenster an :





#### 3.1.4.8 Program Refresh


Liest die Daten und Parameter zu den Programmen erneut von der Zentrale ein.

Führen Sie diese Aktion aus, während Sie den Knoten **Programms** gewählt haben, dann werden alle Programme aktualisiert.

Haben Sie ein separates Programm selektiert, dann wird dieses Programm aktualisiert, die anderen aber nicht !


#### 3.1.5 Rooms

Listet alle Räume auf, die auf der CCU angelegt sind :




#### 3.1.6 Functions

Listet alle Gewerke auf :



### 3.1.7 Devices


Listet alle Geräte auf :



Ein Doppelklick auf den Namen eines Gerätes übernimmt den Gerätenamen in den Script Editor.

### 3.1.8 Channels


Listet alle Kanäle auf :



Ein Doppelklick auf den Namen eines Kanals übernimmt den Kanalnamen in den Script Editor.

### 3.1.9 DataPoints

Listet alle Datenpunkte auf :



```
DataPoints
AL-JEQ0095945:0.CONFIG_PENDING
AL-JEQ0095945:0.DUTYCYCLE
AL-JEQ0095945:0.LOWBAT
AL-JEQ0095945:0.STICKY_UNREACH
AL-JEQ0095945:0.UNREACH
AL-JEQ0112091:0.CONFIG_PENDING
AL-JEQ0112091:0.DUTYCYCLE
AL-JEQ0112091:0.STICKY_UNREACH
```

Ein Doppelklick auf den Namen eines Datenpunktes übernimmt den Datenpunktnamen in den Script Editor.


*i-matic*®

## HomeMatic System

Hier beginnt das neue Kapitel zum Thema : HomeMatic System


# Teil

# IV



## 4 HomeMatic System

Über diesen Menüpunkt können Sie einzelne Daten mit der CCU synchronisieren.



Alles Synchronisieren : Resynch All

**TIPP : Nutzen Sie diesen Punkt:**

- wenn Sie neue Geräte angelernt haben
- wenn Sie Einstellungen an den Räumen, Gewerken, Programmen, Systemvariablen über das WEBUI vorgenommen haben.

Read System Structure : Einlesen der Struktur (Räume, Gewerke, Programme, Systemvariable), ohne Devices und Kanäle

Read System Data Structure : Einlesen der Devices und Kanäle

Read Datapoint Values : Nur Einlesen der Werte der Datenpunkte. Hier werden die Daten für i-maticControl bereitgestellt.


*i-matic*®

## Script Editor

Hier beginnt das neue Kapitel zum Thema : Script Editor


# Teil

# V



## 5 Script Editor

Hier geben Sie Ihr Script ein und führen es aus (CTRL + R).




The screenshot shows the i-matic Script Editor interface. The title bar reads 'Script :'. On the right, there is a checkbox for 'Use Thread' and a status indicator '[0056, 0028]'. The main area contains a VBScript with the following code:


```
0001 string devid;
0002 string chan;
0003 string dp;
0004 integer count = 0;
0005 string typelist = "";
0006
0007 foreach(devid, dom.GetObject(ID_DEVICES).EnumUsedIDs())
0008 {   var dev = dom.GetObject(devid);
0009     if((dev.Address() != "BidCoS-Wir") && (dev.Address() != "BidCoS-RF"))
0010     {
0011         count = count + 1;
0012         WriteLine(dev.ID() # " " # dev.Address() # " " # dev.Name());
0013         typelist = typelist # dev.HssType() # "\t";
0014
0015         foreach(chan, dev.Channels().EnumUsedIDs())
0016         {
0017             var c = dom.GetObject(chan);
0018             WriteLine("\t\t" # c.ID() # "\t" # c.Address() # "\t" # c.Name() );
0019
0020             foreach(dp, c.DPs().EnumUsedNames())
0021             {
0022                 WriteLine("\t\t\t" # dom.GetObject(dp).ID() # "\t" # c.Address() #
0023
0024             }
0025         }
0026     } WriteLine(count # " Geräte:");
0027
0028     string typeidx;
0029     string typeidx2;
0030     string typechecked = "";
0031
0032     foreach (typeidx, typelist)
0033     {
0034         if (typechecked.Find(typeidx) == -1)
```

### 5.1 Syntax Highlighting

Der Editor verfügt über eine farbliche Syntax Hervorhebung. Die gewünschte Farbzusammenstellung können Sie unter **Optionen** Ihren Wünschen anpassen :



Welche Worte bei der farblichen Hervorhebung herangezogen werden, können Sie ebenfalls selber bestimmen :




Der Highlighter unterscheidet primäre und sekundäre Schlüsselworte, die Sie selber zuordnen und farblich gestalten können.

Mehr lesen Sie hier [69](#):

## 5.2 Auto Complete



Editierbare Code-Blöcke, die Sie per Tastendruck (CTRL+J) abrufen können :



The screenshot shows the i-matic Script Editor interface. At the top, there is a menu bar with the following items: Connection / Editor, Highlighter, AutoComplete, Visual Settings, Completion Proposals, and i-matic Control. Below the menu bar, the main editor area displays a list of code blocks, each starting with a label in square brackets followed by a vertical bar and the code snippet. The code blocks are:

```
[dom | getObject]
dom.GetObject("");

[wr | WriteLine]
WriteLine("");

[fa | false]
false

[fo | foreach]
foreach(itemid, |.EnumUsedIDs())
|

[ite | If Then Else]
if (|) {
} else {
}

[cp | Call Proc]
var v_prog = dom.GetObject("");

if (v_prog) {
    v_prog.ProgramExecute();
}
```

z.B. wird durch die Eingabe **dom** gefolgt von **CTRL+J** der Text **dom.GetObject("");** in den Editor übernommen. Die Position des Cursors wird durch das | Zeichen festgelegt.


Mehr lesen Sie hier [70](#).

## 5.3 Completion Proposals

Syntax Vervollständigung :

Der Editor unterstützt auch Syntaxvervollständigung. Geben Sie bei der Quelltexteingabe CTRL + LEERTASTE ein, dann erhalten Sie eine Vorschlagsliste, der Befehle, die in den Editor übernommen werden können.

Sie können diese Liste selber überarbeiten :




Achten Sie darauf, dass jedem Item links **in der gleichen Zeile** der entsprechende Item rechts entsprechen muss.

Erfassen Sie einfach neue Items am Ende der Liste. Beim Verlassen des Dialoges werden dann die Einträge neu sortiert.

Mehr lesen Sie hier [71](#).

## 5.4 Editor Settings

Hier können Sie die Editor Einstellungen vornehmen :



## 5.5 Formatierung

Über den Button **FORMAT** können Sie den Quelltext formatieren lassen.

Wenn Sie in den Editoreinstellungen den Punkt Format Script Before Run einschalten, dann wird Ihr Script vor jedem Start formatiert.


Die Formtierung übernimmt das Einrücken von Programmblöcken für Bedingungen und Schleifen, formatiert Kommentare und vieles mehr.

## 5.6 Extended Error Messages

Der Editor unterstützt erweiterte Fehlermeldungen falls eine lokale Verbindung benutzt wird und auf der CCU FTP Zugang eingerichtet ist.

In den Editoroptionen können Sie diese Funktion einschalten.

Die erweiterten Fehlermeldungen werden in dem Bereich unter dem Script Editor ausgegeben.



Hier in dem Falle ist `GetObject` nicht erkannt worden, weil ein Leerzeichen zu viel im Wort vorhanden ist.


## 5.7 Drucken

Ausdruck von Scripten ist mit der Schaltfläche PRINT möglich.

```
1: var v_anwesend = dom.GetObject("Anwesenheit");  
2: WriteLine(v_anwesend);
```

Die Druckausgabe unterstützt ebenfalls Syntaxhighlighting. Über den PREVIEW Button können Sie sich die Druckausgabe vorher ansehen.

Durch den Menüpunkt PRINT / PAGE SETUP :



Können Sie das Seitenlayout Ihren eigenen Wünschen anpassen.

## 5.8 Run

Das Ausführen von Programmen geschieht mit dem RUN Button oder mit dem Short-Cut CTRL+R.

Bitte beachten Sie, dass Kommentare auf keinen Fall in der gleichen Zeile hinter einem Befehl geschrieben werden dürfen.

Das kann bei der Ausführung zu Fehlern führen.

Zur Kommentierung Ihrer Skripte nutzen Sie die FORMAT Funktion und z.B. den AutoComplete Satz cb :

geben Sie **cb** gefolgt von **CTRL-J** im Script Editor ein :

```

0002 / #####
0003 /
0004 / Author      : Michael Höfmann
0005 /
0006 / TimeStamp   : 13.03.2013 05:07:08
0007 / Programm    : i-matic Studio
0008 / Version     : TCL_IDE 1.3.1.204
0009 / Computer    : LA023
0010 /
0011 /
0012 /
0013 / #####

```

Es wird dieser Standard Kommentar eingefügt. Der Cursor steht bereits an der richtigen Stelle, an der Sie Ihren Kommentar angeben können.

```

/ #####
/
/ Author      : Michael Höfmann
/
/ TimeStamp   : 13.03.2013 05:07:08
/ Programm    : i-matic Studio
/ Version     : TCL_IDE 1.3.1.204
/ Computer    : LA023
/
/ Testen des Script Editors
/
/ #####

```

Der Kommentarblock ist an die Editor Breite ausgerichtet. Beim Schreiben (INSERT) verrückt nun der Block nach rechts. Ein erneuter Druck auf den FORMAT Button richtet den Kommentar wieder am rechten Editorrand aus.

```

0002 / #####
0003 /
0004 / Author      : Michael Höfmann
0005 /
0006 / TimeStamp   : 13.03.2013 05:07:08
0007 / Programm    : i-matic Studio
0008 / Version     : TCL_IDE 1.3.1.204
0009 / Computer    : LA023
0010 /
0011 / Testen des Script Editors
0012 /
0013 / #####

```

## 5.9 Tastatur

Der Editor hat unter anderem folgende Tastenkürzel implementiert :

ecUp	Auf
ecSelUp	Umsch+Auf
ecScrollUp	Strg+Auf
ecDown	Nach unten
ecSelDown	Umsch+Nach un...
ecScrollDown	Strg+Nach unten
ecLeft	Links
ecSelLeft	Umsch+Links
ecWordLeft	Strg+Links
ecSelWordLeft	Umsch+Strg+Links
ecRight	Rechts
ecSelRight	Umsch+Rechts
ecWordRight	Strg+Rechts
ecSelWordRight	Umsch+Strg+Re...
ecPageDown	BildAb
ecSelPageDown	Umsch+BildAb
ecPageBottom	Strg+BildAb
ecSelPageBottom	Umsch+Strg+Bil...
ecPageUp	BildAuf
ecSelPageUp	Umsch+BildAuf
ecPageTop	Strg+BildAuf
ecSelPageTop	Umsch+Strg+Bil...
ecLineStart	Pos1
ecSelLineStart	Umsch+Pos1
ecEditorTop	Strg+Pos1
ecSelEditorTop	Umsch+Strg+Pos1
ecLineEnd	Ende
ecSelLineEnd	Umsch+Ende
ecEditorBottom	Strg+Ende
ecSelEditorBottom	Umsch+Strg+Ende
ecToggleMode	Einfg
ecCopy	Strg+Einfg
ecCut	Umsch+Entf
ecPaste	Umsch+Einfg
ecDeleteChar	Entf
ecDeleteLastChar	Rück
ecDeleteLastChar	Umsch+Rück
ecDeleteLastWord	Strg+Rück
ecRedo	Umsch+Alt+Rück
ecLineBreak	Eingabe
ecLineBreak	Umsch+Eingabe
ecTab	Tab
ecShiftTab	Umsch+Tab
ecContextHelp	F1

ecSelectAll	Strg+A
ecCopy	Strg+C
ecPaste	Strg+V
ecCut	Strg+X
ecBlockIndent	Umsch+Strg+I
ecBlockUnindent	Umsch+Strg+U
ecLineBreak	Strg+M
ecInsertLine	Strg+N
ecDeleteWord	Strg+T
ecDeleteLine	Strg+Y
ecDeleteEOL	Umsch+Strg+Y
ecUndo	Strg+Z
ecRedo	Umsch+Strg+Z
ecGotoMarker0	Strg+0
ecGotoMarker1	Strg+1
ecGotoMarker2	Strg+2
ecGotoMarker3	Strg+3
ecGotoMarker4	Strg+4
ecGotoMarker5	Strg+5
ecGotoMarker6	Strg+6
ecGotoMarker7	Strg+7
ecGotoMarker8	Strg+8
ecGotoMarker9	Strg+9
ecSetMarker0	Umsch+Strg+0
ecSetMarker1	Umsch+Strg+1
ecSetMarker2	Umsch+Strg+2
ecSetMarker3	Umsch+Strg+3
ecSetMarker4	Umsch+Strg+4
ecSetMarker5	Umsch+Strg+5
ecSetMarker6	Umsch+Strg+6
ecSetMarker7	Umsch+Strg+7
ecSetMarker8	Umsch+Strg+8
ecSetMarker9	Umsch+Strg+9
ecNormalSelect	Umsch+Strg+N
ecColumnSelect	Umsch+Strg+C
ecLineSelect	Umsch+Strg+L
ecMatchBracket	Umsch+Strg+B

Mit Umsch+STRG+B (ecMatchBracket) können z.B. von einer Klammer AUF zur dazugehörigen Klammer ZU springen.




*i-matic*®

## Output Fenster

Hier beginnt das neue Kapitel zum Thema : Output Fenster

# Teil

# VI




## 6 Output Fenster

Im Output Fenster werden alle Ausgaben des Scriptes dargestellt.

```
Script <Changed> :  
0001 var v_anwesend = dom.GetObject("Anwesenheit");  
0002 WriteLine(v_anwesend);
```


führt zum Output



### 6.1 Variable

Machen Sie einen Haken bei den Vars, so werden im unteren Bereich des Output Fensters alle Werte der im Script enthaltenen Variablen angezeigt.

Variable, die den Wert **null** haben, existieren nicht oder sind aufgrund von Schreibfehlern nicht zu ermitteln gewesen.




und die dazugehörige Anzeige :




## 6.2 Messages

Mittels dem Befehl **WriteLine()**; können Meldungen und Werte von Variablen ausgegeben werden.

Setzen Sie einen Haken bei Messages, dann werden diese Meldungen im oberen Teil des Ausgabefensters, über der gestrichelten Linie, angegeben.



führt zu der Ausgabe :



## 6.3 Print

Mit dem Befehl Print kann der Inhalt des Ausgabefensters schnell auf dem Drucker ausgegeben werden.

## 6.4 Save

Mit dem Save Befehl für das Ausgabefenster lassen sich die Daten in der Ausgabe schnell speichern.


*i-matic*®

## i-matic Control

Hier beginnt das neue Kapitel zum Thema : i-matic Control

# Teil

# VII



## 7 i-matic Control

i-matic Control zeigt Ihnen den Status Ihrer Haussteuerung. Dabei können Sie die Anzeige weitgehend selber gestalten. Sie können bestimmen welche Werte Sie sehen möchten und welche nicht.

Sie können ebenfalls bestimmen, welche Daten geändert werden können und welche nicht.



In der Hauptansicht sehen Sie die Systemvariable, die Programme, die Räume, die Gewerke und die Favoriten.

Außerdem sehen Sie die Servicemeldungen und die Alarmmeldungen der Zentrale.

In den Optionen können Sie einstellen, ob die angezeigten Werte automatisch aktualisiert werden und in welchem Interval, oder ob Sie die Daten nur bei Bedarf von Hand aktualisieren, was mit der Taste F5 immer möglich ist.

## 7.1 Die Startseite

Auf der Startseite sehen Sie auf der linken Seite die Auswahlkosten.

Im Rechten Bereich werden die Werte dargestellt.




## 7.2 Systemvariable


Systemvariable werden wie folgt angezeigt :



Der rot angezeigte Wert ist der aktuelle Wert der Systemvariable. Durch Klicken auf die rote Anzeige können Sie den Wert der Systemvariablen verändern.



Je nachdem um welchen Datentyp und welchen einstellbaren Bereich es sich handelt, wird Ihnen ein entsprechendes Eingabefeld angezeigt, um die Daten einzustellen.






## 7.3 Programme

Listet alle Programme auf :




Durch einen Druck auf den Programmnamen können Sie das Programm ausführen :



## 7.4 Räume

Listet alle Räume auf :



Ein Klick auf den entsprechenden Raum, zeigt nur noch die Datenpunkte der Kanäle an, die diesem Raum zugeordnet sind.

## 7.5 Gewerke


Listet alle Gewerke auf :



Ein Klick auf das gewünschte Gewerk listet nur noch die Datenpunkte auf, deren Kanal dem entsprechenden Gewerk zugeordnet worden ist.

## 7.6 Favoriten

Listet alle Favoriten auf :



Durch einen Klick auf den Favoriten werden nur noch die Datenpunkte angezeigt, deren Kanäle diesem Favoriten zugeordnet worden sind.

1393 <b>Temperatur Aussen</b> (1) Luftfeuchte 85,00 % 0,00 % ... 99,00 % TimeStamp 08.03.2013 11:00:00	1393 <b>Temperatur Aussen</b> (1) Temperatur 12,40 °C -40,00 °C ... 80,00 °C TimeStamp 08.03.2013 11:00:00	1401 <b>Bewegung 01</b> (1) Helligkeit 254,00 0,00 ... 255,00 TimeStamp 08.03.2013 11:00:00
1419 <b>Lichtschalter Vitrine</b> (1) Blockiert Off TimeStamp 08.03.2013 11:00:00	1419 <b>Lichtschalter Vitrine</b> (1) Einschalt Dauer 0,00 s 0,00 s ... 85.825.945,00 s TimeStamp 08.03.2013 11:00:00	1419 <b>Lichtschalter Vitrine</b> (1) Status Off TimeStamp 08.03.2013 11:00:00
1420 <b>Heizungsschalter Wohnzimmer</b> (1) Status Off TimeStamp 08.03.2013 11:00:00	1421 <b>Thermostat WoZi</b> (1) Luftfeuchte 36,00 % 0,00 % ... 99,00 % TimeStamp 08.03.2013 11:00:00	1421 <b>Thermostat WoZi</b> (1) Temperatur 22,70 °C -40,00 °C ... 80,00 °C TimeStamp 08.03.2013 11:00:00

## 7.7 Datenpunkte

Nach dem Homematic Objektmodell sind die Kanäle eines Gerätes nach Datenpunkten unterteilt. Eine Ansicht aller Datenpunkte gibt es in i-matic Control nicht.

Über die Schaltflächen Räume / Gewerke oder Favoriten kann man in die Datenpunkt Ansicht einsteigen, sieht dann aber nur die Datenpunkte, die diesen Ordnungskriterien zugeordnet sind.

Eine Komplettansicht aller Datenpunkte macht keinen Sinn, weil schnell mehr als 100 Datenpunkte zusammen kommen, was dann sehr unübersichtlich ist.

## 7.8 Einstellungen

Unter den Optionen können Sie die Einstellungen für i-matic Control vornehmen :


1. Show invisible SysVars : zeigt auch unsichtbare Systemvariable an
2. Show invisible Procs : zeigt auch unsichtbare Programme an
3. ReadOnly Mode : In der i-matic Control Ansicht können keine Werte geändert werden
4. Show Channels from until : Nur die Datenpunkte dieser Kanäle anzeigen.

In der Regel ist für die Steuerung nur der Kanal 1 interessant. Im Kanal 0 sind Datenpunkte, wie LOWBAT und UNREACH enthalten.

5. SysVars horizontal : Die Anzahl der Systemvariablen, die horizontal auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen
6. Procs horizontal : Die Anzahl der Programme, die horizontal angezeigt werden sollen
7. Rooms horizontal : Die Anzahl der Räume, die horizontal angezeigt werden sollen
8. Functions horizontal : Die Anzahl von Gewerken, die horizontal angezeigt werden sollen
9. Favourites horizontal : Die Anzahl von Favoriten, die horizontal angezeigt werden sollen
10. DataPoints horizontal : Die Anzahl von Datenpunkten, die horizontal angezeigt werden sollen


## 7.9 Einstellungen DataPoint View

Einstellungen zu den Datenpunkten :




In diesem Bereich sehen Sie alle Geräte Ihrer Anlage mit den Datenpunkten, die zu dem Gerät gehören.

Durch Klicken auf das jeweilige Gerät und den Datenpunkt können Sie für diesen Datenpunkt Einstellungen vornehmen :




Im Beispiel oben wurde der Ladestand der Zentrale (HM-CCU-1.BAT\_LEVEL) angeklickt. Die ausgegrauten Häkchen zeigen die Voreinstellungen auf der Zentrale an. Dieser Datenpunkt ist nur sichtbar (Visible) und kann nicht eingestellt werden (Executable). Der Haken, bei Manual Set zeigt an, dass der Benutzer die Einstellungen der CCU überschrieben hat.

Entfernen Sie den Haken bei Visible und Klicken Sie auf die Schaltfläche CHANGE, so wird der Batterie Level nicht mehr angezeigt.




Durch die Schaltfläche Reset werden die Standard Einstellungen des Datenpunktes aus der CCU wieder übernommen.

Gleiches gilt für die Eigenschaft Executable.



In dem Beispiel oben wurde der Datenpunkt SETPOINT, mit dem die Raum Solltemperatur eingestellt wird, auf Executable NO gesetzt, was ein Einstellen der Raumtemperatur durch i-matic Control verhindert.


Mit Reset können Sie diese Einstellungen wieder rückgängig machen.



So lässt sich die Anzeige von i-matic Control individuell nach Ihren Wünschen einstellen.

## 7.10 Threads

Bei den **Optionen / i-matic Control** können Sie auch Einstellungen zu den Threads vornehmen.



Bei der Verwendung von Threads werden die Scripte im Hintergrund ausgeführt. So kann z.B. die Aktualisierung der Daten automatisch im Hintergrund erfolgen, während Sie weiter den Quelltext bearbeiten.

**Show Console :** In der linken Leiste von i-matic Control wird Ihnen die Console angezeigt, die jeden Schritt, den Sie vornehmen, dokumentiert.

**Use Threads :** Sollen grundsätzlich Threads genutzt werden. Diese Einstellung kann auf der Hauptseite über dem Editorfenster überschrieben werden :



Sollen bei einem neuen Start der Anwendung alle Daten automatisch per Thread synchronisiert werden. Bei größeren Anlagen mit vielen Kanälen kann ein Kompletter Synch durchaus einige Minuten in Anspruch nehmen.

Wenn beim Start per Thread synchronisiert werden soll, dann setzen Sie hier einen Haken.

Synchronisierung macht nur dann einen Sinn, wenn Sie neue Objekte in der Zentrale angelegt oder

angelernt haben, wie z.B. Sender, Empfänger oder Programme. Hat sich an der Anlage seit dem letzten Start der Anwendung nichts verändert, ist eine Synchronisierung nicht notwendig.

Mit Thread Timeout stellen Sie die Zeit ein, die das Programm auf die Antwort der CCU wartet. Wird die Zeit überschritten, wird das Script abgebrochen und es gibt eine Fehlermeldung.

Für die Aktualisierung der Anzeige in i-matic Control tragen Sie bei DATA REFRESH die Anzahl in Minuten ein, nach der die Daten automatisch von der CCU neu geladen werden sollen, damit die Anzeige aktuell ist.

Da i-matic Control auf die XML-API Schnittstelle verzichtet, ist eine aktive Meldung der Zentrale an das Programm bei veränderten Werten nicht möglich. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das auch nicht notwendig ist. Im Gegenteil, die Anmeldung beim Update Dienst der Zentrale führt zu einer deutlichen Belastung der Zentrale. Insbesondere, wenn noch andere Endgeräte Daten empfangen, wie z.B. zwei Handys etc.




*i-matic*®

## Einstellungen

Hier beginnt das neue Kapitel zum Thema : Einstellungen

# Teil



## 8 Einstellungen

Unter dem Menüpunkt Optionen können Sie Ihre individuellen Einstellungen vornehmen :

## 8.1 Verbindungseinstellungen

Hier geben Sie an, wie i-maticStudio die Verbindung zu Ihrer Zentrale herstellen soll :

Sie können wählen zwischen lokalen Zugriff, z.B. in Ihrem Heimnetzwerk oder dem Zugriff durch meine-homematic.de, der ebenfalls unterstützt wird.

Connection / Editor | Highlighter | AutoComplete | Visual Settings | Completion Proposals | i-matic Control | System

☐ local Connect      IP Address :      192 . 168 . 0 . 104

☒ Meine-Homematic      ID :      4181.2

URL :      http://www.meine-homematic.de

HTTP Password :      [REDACTED]

Username :      KAL0007-[REDACTED]

Hier stellen Sie den Connection Timeout ein. Das ist der Wert, wie lange das Programm warten soll, um eine Antwort der CCU zu erhalten.

Mit dem Button Test Connection können Sie testen, ob Ihre Einstellungen in Ordnung sind.

Connection TimeOut (ms) :

## 8.2 Allgemeine Optionen

Hier stellen Sie die Schriftgröße für den Quelltexteditor, das Ausgabeverhalten nach dem Ausführen eines Scriptes ein.

Editor Font :

Select Font

☒ Show Messages

☐ Format Script Before Run

☒ Register .hms Files

☐ Show Variable Values

☐ Log CCU Answer

☐ Send ErrorLog On Exception

☐ Extendeds Error Messages

☒ Log Status Messages

☒ Check For Updates

FTP Password :

imatic

☒ Open Last File At Start

Show Messages : Es werden alle WriteLine Ausgaben des ausgeführten Programms im Output Fenster ausgegeben.

Show Variables : Es werden die Variablenwerte nach Ausführung des Programmes im Output Fenster ausgegeben.

Extended Error Messages : Falls Sie lokal mit der CCU verbunden sind, dann wird das ErrorLog nach der Ausführung eines Scriptes ausgewertet. Hierhin schreibt die CCU eventuell aufgetretene Fehlermeldungen. Die Fehlermeldungen werden dann im Fenster unter dem Quelltext Editor angezeigt.

Open Last File Start : Möchten Sie die letzte editierte Datei beim Start des Programmes laden lassen, dann aktivieren Sie diesen Programmpunkt.

Format Script Before Run : Wenn Sie möchten, können Sie den Quelltext vor jedem Ausführen des Programmes neu formatieren lassen. Das schafft mehr Überblick und spart Zeit bei der Quelltext Eingabe.

Log CCU Answer : Ist dieser Punkt aktiviert, dann werden alle Antworten eines Scriptes in die Log Datei geschrieben. Das hilft oft Fehler zu finden.


Log Status Messages : Jede Aktion wird in der Statuszeile in einem Kommentar quittiert. Möchten Sie diese Kommentare auch in der LOG Datei protokollieren, dann aktivieren Sie diese Auswahl.

Register .hms Files : Sie können hms Dateien mit i-maticStudio verbinden. Klicken Sie dann im Explorer auf eine solche Datei, dann wird i-maticStudio geöffnet und die Datei geladen. Bitte beachten Sie, dass nur eine Instanz von i-maticStudio ausgeführt werden kann, weil mehrere gleichzeitige Zugriffe auf die CCU nicht möglich sind.

Send ErrorLog On Exception : Bei dieser Option wird beim Auftreten eines Fehlers das geschriebene Fehlerprotokoll an die Entwickler bei i-matic versendet. Das hilft und das Produkt zu verbessern und sofort Fehler zu erkennen und zu beseitigen.

Check For Updates : Ist dieser Punkt ausgewählt, dann wird in regelmäßigen Abständen auf unserer WebSite nachgesehen, ob eine neue Version verfügbar ist. Sollte das der Fall sein, haben Sie die Möglichkeit diese neue Datei herunter zu laden, oder es bei der alten Version zu belassen. Wir empfehlen Ihnen diese Einstellung zu aktivieren, weil so sichergestellt ist, dass Sie mit der neuesten Version arbeiten.

Editor WordWrap : Hier können Sie einstellen, ob der Editor einen Zeilenumbruch in der Anzeige selbstständig vornimmt, wenn die Eingabezeile die Zeilenlänge überschreitet.




Mit der Einstellung legen Sie fest, wie viele Systemmeldungen unten in der Protokolleiste erscheinen, bevor die ältesten Meldungen wieder gelöscht werden.

Alle Meldungen sind auch in der Log Datei enthalten, unabhängig davon, wieviele Zeilen Sie hier eingestellt haben.

## 8.3 Oberflächen Thema anpassen


Hier können Sie das Aussehen der graphischen Benutzeroberfläche anpassen.




Mit Skin GUI schalten Sie die Oberfläche auf ein neues Farbschema um.

Mit dem Button Select Skin können Sie ein Farbschema auswählen.

Das Programm sieht mit dem Oberflächenschem COLD z.B. so aus :



oder mit dem Schema Afterburner :




In der Installation sind mehr als 90 verschiedene Farbthemen enthalten.

## 8.4 SyntayHighlighter anpassen

Die Syntax Highlighter Komponente besteht aus zwei Teilen :

1. Den Einstellungen für die Schlüsselworte (KeyWords) :




Es werden zwei Arten von Schlüsselworten unterschieden :

Primäre und sekundäre Schlüsselworte. Diese können im Quelltext farblich anders dargestellt werden. Erfassen / Ändern Sie diese Schlüsselwort in den beiden Eingabefeldern, wenn Sie die Darstellung ändern möchten, oder wenn Sie Befehle entdeckt haben, die noch fehlen. Mit dem Button Reload können Sie den alten Stand von der Festplatte noch einmal herstellen. Mit Save den neuen aktuellen Stand speichern (geschieht beim Verlassen des Programmes automatisch).

Mit dem Synch Button können Sie die Schlüsselworte, die Sie bei den Eingabevorschlägen zusätzlich erfasst haben, automatisch in die sekundären Schlüsselworte übernehmen.

Die Einstellung der Darstellung der Schlüsselworte geschieht dann unter dem Reiter **VisualSettings** :



## 8.5 AutoComplete anpassen

Mit Autocomplete steht Ihnen ein mächtiges Werkzeug zur Verfügung mit dem Sie wiederkehrende Quelltextblöcke per Tastendruck erzeugen können :

```
[dom | getObject]
dom.GetObject("");
```

Die Definition oben legt fest, dass Sie mit der Eingabe der Buchstaben **dom** gefolgt von **CTRL + J** den Textblock `dom.GetObject("");` im Editor erzeugen. Das `|` Zeichen gibt an, an welcher Position der Cursor nach dem Einfügen des Textblockes stehen soll. Sie müssen jetzt nur noch den Objektnamen eingeben und haben den Befehl korrekt erfasst.

Weitere vordefinierte Textblöcke :

```
[wr | WriteLine]
WriteLine("");
```

Also `wr <CTRL + J>` fügt ein `WriteLine("");` ein.

```
[cb | Comment Block]
! ###
! #
! Author   : Max Muster| #
! #
! TimeStamp : @datetime@ #
! Programm  : @application@ #
! Version   : @version@ #
! Computer  : @computer@ #
! Connect   : @connect@ #
! #
! | #
! #
! ###
```

Das Beispiel oben fügt einen Kommentarblock ein.

Die Platzhalter stehen für folgende Werte :

@datetime@ ; aktuelles Datum und Uhrzeit

@application@ : Name des Editor Programmes

@version@: Version des Programmes


@computer@: Rechnername von dem die Änderung vorgenommen wurde

@connect@: Angabe der IP Adresse oder bei VPN die ID über die Zugriffen wurde.

Sie können die Liste oben beliebig und nach Ihren Wünschen ändern. Damit können Sie nicht nur Ihre Arbeitsgeschwindigkeit wesentlich erhöhen, Sie vermeiden auch viele Tippfehler.

## 8.6 CompletionProposals anpassen

Hier geben Sie die Werte ein, die bei der Tastenkombination <CTRL + LEERTASTE> als Eingabevorschläge erscheinen sollen.



Im linken Eingabefeld stehen die Werte, die in den Quelltext eingefügt werden. Im rechten Eingabefeld stehen die Werte, die in der Auswahlliste im Editor erscheinen.

## Wichtig bei der Anlage neuer Werte :


**Einem Wert in der Insert Liste muss genau ein Wert in der Items Liste entsprechen. Und zwar auch an der richtigen Position.**

**Erfassen Sie daher neue Einträge immer !!! am Ende der Liste. Eine neue Sortierung der Liste wird automatisch von i-maticStudio beim Verlassen der Eingabemaske durchgeführt.**


## 8.7 i-maticControl Einstellungen

Hier stellen Sie die Eigenschaften des Visualisierungsmoduls von i-matic Control ein.






Im Einzelnen :




Hier stellen Sie ein, wie viele Objekte horizontal auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden sollen. Die Textausgabe wird entsprechend skaliert. Probieren Sie die für Sie angenehmste Einstellung für Ihre Bildschirmauflösung aus.




Aktivieren Sie Show invisible SysVars, dann werden auch unsichtbare Systemvariablen angezeigt.

Aktivieren Sie Show invisible Procs, dann werden auch unsichtbare Programme angezeigt.

Im ReadOnly Mode werden die Werte nur angezeigt. Sie können die Werte allerdings nicht verändern.




Mit dieser Einstellung geben Sie an, welche Kanäle der Geräte angezeigt werden sollen. Kanal 0 ist ein Service Kanal, z.B. für Batterieladung und Funkmessung. Kanäle 1 und 2 sind in der Regel für Daten und Einstellungen der Geräte.



Während Sie mit der vorherigen Einstellung gesamte Kanäle auf einmal ausblenden konnten, können Sie mit diesen Einstellungen individuell Datenpunkt sichtbar und ausführbar machen. Wählen Sie dazu einen Datenpunkt aus. In den ausgegrauten Checkboxes sehen Sie die Voreinstellungen der CCU. In den Checkboxes links daneben, treffen Sie Ihre individuelle Auswahl und bestätigen Sie diese mit Change.

Reset stellt die Einstellungen zu dem Datenpunkt wieder auf die ursprünglichen CCU Einstellungen zurück.



Hier stellen Sie ein, ob Sie die Console angezeigt bekommen. Die Konsole wird im linken Bildschirm Bereich eingeblendet und protokolliert alle Eingaben und Aktionen. Das ist gerade zu Beginn des Umgangs mit diesem Programm hilfreich, wenn Sie verstehen wollen, was das Programm macht.

Mit Use Threads schalten Sie die Benutzung von Threads ein. Die Aktualisierung der Daten und das Setzen der Werte wird dann nicht im Programm selber, sondern in einem Hintergrundprozess abgearbeitet. Das Programm bleibt bedienbar.

Möchten Sie das alle Daten bei dem Start von i-maticStudio automatisch mit der CCU synchronisiert

werden, dann wählen Sie diesen Punkt. Mit Thread TimeOut legen Sie fest, wie lange das Programm auf eine Antwort der CCU warten soll, bis es die Verarbeitung abbricht. Bei einer lokalen Verbindung reichen sicher 5 Sekunden. Bei einer Verbindung über das Internet sind 20 Sekunden sinnvoll.

Data Refresh gibt an, in welchem Zeitabstand die Daten für die Anzeige aktualisiert werden sollen. Da i-maticStudio keine XML-API nutzt, ist es auf eine regelmäßige Aktualisierung angewiesen. Auf der anderen Seite wird die CCU auch nicht damit belastet, Nachrichten an ein weiteres Endgerät zu senden.


*i-matic*®

## FAQ

Hier beginnt das neue Kapitel zum Thema : FAQ

# Teil

# IX



## 9 FAQ

Warum ist i-maticStudio in English ?

Es handelt sich um eine Entwicklungsumgebung für eine maschinen nahe Anwendung. Die Programmquelltext, die verwendeten Objekte und auch die Werte und Konstanten sind alle in Englisch vorhanden. Natürlich gibt es in der WEB UI eine deutsche Übersetzung. Aber nicht für alles. Mit i-maticStudio wollen wir dem ambitionierten Nutzer von HomeMatic eine Möglichkeit an die Hand geben, einfacher Software für die Hausautomation zu entwickeln. Die englische Sprache ist aus unserer Sicht dafür kein Hindernis. Im Gegenteil : In diesem Kontext würde aus unserer Sicht ein laufender Wechsel und eine Vermischung von deutschen und englischen Begriffen mehr verwirren als vereinfachen.

Warum ist i-maticStudio nicht kostenlos ?

Die Entwicklung und Pflege dieses Programms war und ist aufwendig. Der Preis deckt nur einen Teil der entstandenen Kosten. Da wir das Programm selbst intern auch für die Programmierung unserer Kundenanlagen benutzen, können wir Ihnen das Programm zu diesen Konditionen anbieten. Mit der Zahlung der Lizenzgebühren stellen Sie sicher, das auch bei zukünftigen Änderungen an der CCU Firmware, die Aktualität des Programms sichergestellt ist.

Haben Sie einen Support ?

Ja, Sie können uns jederzeit eine Nachricht aus dem Programm heraus zukommen lassen. Wir werden Ihnen dann so schnell wie möglich helfen.

**Bitte vergessen Sei bei einer Supportanfrage die Ihre EMail Adresse nicht !**


*i-matic*®

## Das Konzept

Hier beginnt das neue Kapitel zum Thema : Das Konzept

# Teil

# X



## 10 Das Konzept

Wir verfolgen mit i-maticStudio folgendes Konzept :

Einfach sichere und übersichtliche Anwendungen für HomeMatic Hausautomationssystem **entwickeln und warten.**

Jeder kennt das :

Nach 2 Monaten einen neuen Aktor gekauft, angelernt und dann in die Programme integrieren. Es taucht sofort die Frage auf: Wie war das noch einmal ?

Mit gut strukturierten Programmen und einer einfachen Möglichkeit diese zu Dokumentieren und zu Testen, ist das viel einfacher. Das soll i-matic leisten.

Mit i-matic Studio geben wir Ihnen eine professionelles Entwicklungstool an die Hand, mit der Sie einfach und schnell Ihre eigenen Wünsche umsetzen können.

Modularer Aufbau und Dokumentation der einzelnen Programme, Sicherung und Archivierung, sind ebenfalls einfach möglich.

Aus Vereinfachungsgründen haben wir uns dazu entschieden, dass z.B. Programme immer nur auslösende Ereignisse haben, die ODER verknüpft sind. Z.B. ein Taster, der gedrückt wird ODER der Türkontakt, der auslöst. Diese Ereignisse aktivieren dann ein Programm. In diesem Programm können Sie dann auf System- und Kanaleigenschaften zugreifen und dann z.B. ein anderes Programm starten oder Aktoren ansteuern. So ist es möglich die Abläufe modular aufzubauen und den Überblick zu behalten.

Nutzen Sie unsere Video Tutorials, um sich i-matic Studio in Aktion anzusehen. Es lohnt sich. Die Haussteuerung von HomeMatic ist kein Kinderspielzeug, sondern ein mächtiges Werkzeug, wenn Sie es richtig nutzen. Mit dem i-matic Studio holen Sie viel mehr aus Ihrer Haussteuerung heraus.


### Folgen Sie unseren Tutorials auf YouTube :

## Tipps und Tricks

Hier beginnt das neue Kapitel zum Thema : Tipps und Tricks

# Teil

# XI





## 11 Tipps und Tricks

In i-maticStudio stecken viele interessante Details, die niemand in einem 100 Seiten Handbuch liest.

Daher haben wir eine Reihe kleiner Video Tutorials erstellt, die Sie sich auf unserer Homepage oder auf YOUTUBE ansehen können.

Das geht schnell, macht Spaß und hat einen hohen Lernfaktor.


***i-matic***®

## Lizensierung

Hier beginnt das neue Kapitel zum Thema : Lizensierung

# Teil

# XII



## 12 Lizensierung

i-matic Software wird mittels Produkt-Keys lizenziert.

Sie können die Software 30 Tage kostenlos testen.

Die einzige Einschränkung ist, dass Scripte eine Länge von 15 Zeilen nicht überschreiten dürfen.

Für die Testlizenz ist eine Registrierung erforderlich. Nachdem Sie das Programm installiert haben, werden Sie aufgefordert Ihre Registrierungsdaten zu erfassen.

Ihre Daten werden ausschließlich zu Registrierungszwecken genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Absenden des Registrierungsformulars erhalten Sie von uns den Test-Produkt-Key, mit dem Sie die Software testen können.

Sie benötigen für jeden PC einen separaten Key. Unternehmenslizenzen liefern wir ausschließlich auf Anfrage.

Hat Ihnen die Software gefallen, dann können Sie eine Kopie der Software erwerben.



Unter INFO / ABOUT finden Sie die Angaben zur Lizenz. Ist die Lizenz abgelaufen, oder haben Sie eine Testlizenz, dann erscheint ein zusätzlicher Button VOLLVERSION kaufen. Klicken Sie den Button, füllen Sie das Formular nochmals aus und senden Sie es mit OK ab.

Sie erhalten umgehend den Schlüssel für die Vollversion und eine Zahlungsaufforderung. Nach Geldeingang auf unserem Konto stellen wir Ihnen den endgültigen Schlüssel für Ihre Software und die Rechnung per EMail zur Verfügung.

# Index

## - @ -

@datetime@ 70

## - A -

Add New Block 26  
 Add New Proc Block 26  
 Add Trigger 23, 26  
 alle Programme aktualisieren 33  
 Alles Synchronisieren 37  
 Allgemeine Optionen 66  
 Anweisungsblock 22  
 Anzeige individuell einstellen 61  
 Art der Änderung 28  
 Ausführungsreihenfolge 26  
 Ausgabefenster 51  
 Ausgabefenster speichern 51  
 Ausgaben des Scriptes 50  
 Auslösezeitpunkt 29  
 Auswahlkosten 54  
 Auto Complete 40  
 AutoComplete 9, 40  
 autom. Kommentar einfügen 45

## - B -

Benutzeroberfläche 13  
 Bevor Sie beginnen 11

## - C -

CCU synchronisieren 37  
 CHANGE 61  
 ChannelCondition 28  
 Channels 34  
 Check For Updates 66  
 Codevervollständigung 9  
 Comment SysVar 19  
 Completion Proposals 41  
 CompletionProposals 71  
 Connection Timeout 66

CTRL + J 70

## - D -

Das | Zeichen 70  
 Das Konzept 79  
 DataPoints 34  
 Datenpunkte 34, 59  
 Datenpunkte ausblenden 72  
 Datenpunkte sichtbar machen 72  
 Delay 23  
 Delay ändern 26  
 Delete All Conditions 23  
 Delete Proc Block 26  
 Delete Selected Condition 23  
 Delete Trigger 23  
 Devices 34  
 Druck Ausgabefenster 51  
 Druck des Ausgabefensters 51  
 Druckausgabe 44

## - E -

ecMatchBracket 46  
 Edit 26  
 Edit Trigger 23  
 Editor Einstellungen 42  
 Editor Settings 42  
 Einen Trigger hinzufügen : 23  
 Eingabevorschläge 69  
 Einmalig 30  
 Einstellungen 60, 66  
 Einstellungen DataPoint View 61  
 Ereignisse 26  
 erweiterte Fehlermeldungen 43  
 Event 26  
 Executable 61  
 Extended Error Messages 66

## - F -

FAQ 77  
 Farbthemen 67  
 Favoriten 58  
 FORMAT 43, 45  
 Format Script Before Run 66  
 FTP Zugang 9

Functions 33  
Funktionstasten 46

## - G -

Geräte 34  
Gerätenamen 34  
Gewerke 33, 57  
Gültigkeitsdauer 29

## - H -

Hintergrundprozess 72  
Homematic Script 9  
HomeMatic System 37

## - I -

i-matic Control 9, 53  
i-maticControl Einstellungen 72  
individuelle Anpassung der Anzeige 72  
invisible Procs 72

## - J -

Jährlich 30

## - K -

Kanaleigenschaften 26  
Kommentar ausrichten 45  
Kommentar des Programmes ändern 23  
Kommentar einfügen 45  
Kommentarblock 70  
Kommentare 45  
Konsole 72  
Konstante 14

## - L -

Lizensierung 83  
Log CCU Answer 66  
LOG Datei 66  
Log Status Messages 66  
Logging 19

## - M -

Manual Set 61  
meine-homematic.de 9, 66  
Messages 51  
Monatlich 30

## - N -

nachts 29

## - O -

Oberflächen Thema anpassen 67  
Objektbaum 13  
Open Last File Start 66  
Output Fenster 50, 66

## - P -

Periodisch 30  
Periodische Trigger 30  
Print 51  
Program Delete 32  
Program Edit SubMenu 23  
Program Help 22  
Program Menu 22  
Program New 22  
Program Refresh 33  
Programm aktivieren 23  
Programm deaktivieren 23  
Programm sperren 23  
Programme 57  
Programs 21  
Protokollierung der Systemvariablen 19

## - R -

Räume 57  
Read Datapoint Values 37  
Read System Data Structure 37  
Read System Structure 37  
ReadOnly Mode 72  
Register .hms Files 66  
Registrierungsdaten 83

Reset 61  
 Resynch All 37  
 Root Passwort 9  
 RuleConditions 23  
 Run 45

## - S -

Save 51  
 SAVE AS 26  
 Schlüsselworte 69  
 Schriftgröße für den Quelltexteditor 66  
 Script Editor 39  
 Select Skin 67  
 Send ErrorLog On Exception 66  
 Short Cut 46  
 Show invisible SysVars 72  
 Show Messages 66  
 Show Variables 66  
 Sichtbarkeit der Systemvariablen 19  
 Sichtbarkeit des Programmes ändern 23  
 SingleDestination 22  
 Skin 67  
 Skin GUI 67  
 Skinner 67  
 Start von i-maticStudio 72  
 Synch 69  
 Synchronisierung 63  
 Syntax Highlighting 39  
 Syntax Vervollständigung 41  
 Syntaxhighlighting 9  
 Syntaxvervollständigung 41  
 Systemvariable 16, 54  
 Systemvariable anlegen 18  
 Systemvariable bearbeiten 19  
 Systemvariable kopieren 18  
 Systemvariablen ändern 19  
 Systemvariablen Protokollierung 19  
 Systemvariablen Sichtbarkeit 19  
 SysVar Delete 20  
 SysVar Edit 19  
 SysVar Help 18  
 SysVar Menu 17  
 SysVar New 18  
 SysVar Properties 21  
 SysVar Refresh 21  
 SysVars 16

## - T -

Täglich 30  
 tagsüber 29  
 Tastatur 46  
 Taste F5 53  
 Tastenkürzel 46  
 TCL IDE 9  
 TELNET 9  
 Test Connection 66  
 Themes 67  
 Thread 9  
 Thread TimeOut 72  
 Threads 63  
 TimeModul 29  
 Timeout 66  
 TimeRange 29  
 TIPP 16, 37  
 Tipps und Tricks 81  
 Trigger Anlage 26  
 Typen 15

## - U -

unsichtbare Systemvariable 60  
 unsichtbare Systemvariablen 72  
 Use Threads 72

## - V -

Variable 50  
 Variablen Typ 18  
 Variablenwerte 66  
 Verbindungseinstellungen 66  
 Vergleichsbedingung 28  
 Verzögerungen 23  
 Verzögerungszeit 26  
 viele Schaltvorgänge 26  
 Visible 19, 61  
 Visualisierungsmoduls 72  
 VPN 9

## - W -

Wert der Systemvariablen verändern 54  
 Wiederholungsmuster 29

Wochenende 29  
Wochentag 29  
Wöchentlich 30  
WordWrap 66  
WriteLine 66  
WriteLine() 51

## **- X -**

XML-API Patch 9

## **- Z -**

Zugriff auf das Programm 23  
Zusatzsoftware 9

Besuchen Sie uns im Internet :

*i-matic*

Wir helfen Ihnen bei Ihrem  
Hausautomationsprojekt weiter !

Rufen Sie uns an !

0201 / 857 897 140

[www.i-matic.de](http://www.i-matic.de)



# **i-matic Studio**

## **Bedienungsanleitung**

***i-matic***®